



## 2024 SYM Periyodik TL508

Periyodik Bakım Maddeleri	1 000 km	10000	20000	30000	40000	AÇIKLAMALAR
1 ☆ Subap boşluğu				I (I-Kontrol)		
2 ☆ Motor hava filtre elemanı*		R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
3 ☆ V-kayışı kutusu hava filtre elemanı*		C (C-Bakım)	R (R-Değişim)	C (C-Bakım)	R (R-Değişim)	
4 ☆ Motor yağı*#	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
5 Motor yağı filtresi ekranı**	C (C-Bakım)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
6 ☆ Motor yağı filtre kartuşu**	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
7 Motor yağı seviyesi	I (I-Kontrol)					I (I-Kontrol) .+1000km
8 ☆ V-kayışı*			R (R-Değişim)		R (R-Değişim)	
9 Tahrik zinciri yağlama durumu**						
10 Tahrik zinciri gevşekliği	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
11 Tahrik zinciri/dişlileri aşınması		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
12 Tahrik zinciri						R (R-Değişim) .+15000km
13 Tahrik zinciri kaydırıcısı						
14 ☆ Bujiler		I (I-Kontrol) \ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol) \ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol) \ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol) \ R (R-Değişim)	
15 ☆ Rölanti hızı	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
16 Soğutma sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
17 Soğutma sıvısı seviyesi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
18 ☆ Soğutma sıvısı, su hortumları ve O-ringler#						R (R-Değişim) +3Yıl
19 Gaz kelebeği kontrol sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
20 ☆ CVT sistemi (silindirler/miller/tahrik kasnağı yastığı)			I/L/R		I/L/R	
21 ☆ Fren sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
22 fren çalışması	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
23 ☆ Fren hidroliği						R (R-Değişim) +2Yıl \30000 km
24 fren hidroliği seviyesi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
25 ☆ Fren hortumları						R (R-Değişim) +4Yıl \60000 km
26 Fren balatası aşınması*		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
27 Fren lambası anahtarı çalışması#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
28 Süspansiyon sistemi#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
29 Tekerlekler ve lastikler#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
30 Lastik basıncı#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
31 ☆ Tekerlek yatakları		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
32 ☆ Evaporatif emisyon kontrol sistemi		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
33 ☆ Yakıt sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
34 ☆ Yakıt hortumu#						R (R-Değişim) +5Yıl
35 ☆ Direksiyon mili yatakları		I (I-Kontrol)	L (L-Yağlama)	I (I-Kontrol)	L (L-Yağlama)	
36 Pivotalar ve kablolar		L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	
37 ☆ Elektrik sistemi#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
38 ☆ Civata, somun ve bağlantı elemanı durumu	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
39 ☆ TAVSİYE EDİLEN BAKIM ÜCRETİ	750 TL+ KDV	1150 TL + KDV	1250 TL +KDV	1250 TL +KDV	1250 TL +KDV	

### ☆ R-DEĞİŞİM Yapılan Malzemelerin Ücreti Ayrıca Hesaplanır , Bakım Ücretine Dahil Degildir.

\*I ~ İnceleem, temizleme ve ayarlama, R ~ Yenisi ile değiştirme C ~ Temizleme (gerektiğinde değiştirme) L ~ Yağlama

\* Filtreyi tozlu ortamlarda 1000 km'de değiştirin. Filtreyi temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın. Gerekirse değiştirin.

\*\* Fren kaliperinin iç bileşenini temizleyin ve değiştirin, gerekirse ana silindiri 10.000 km'de değiştirin.

Fren sıvısını 2 yıl / 30.000km değiştirin.

Fren hortumunu 4 yıl / 60.000km değiştirin.

☆ Kilometre veya süre belirtilen bakım kriterlerine ulaşmışsa yukarıdaki bakım programı yapılmalıdır.

Scooter'inizle ilgili herhangi bir sorun olursa, servis programından bağımsız olarak lütfen yetkili servisine başvurun.

☆ Scooter'ı optimum durumda tutmak için motosikletinizi periyodik olarak SYM Yetkili servisine kontrol ettirin ve bakımını düzenliolarak yapın.

☆ Sık sık yüksek hız / uzun mesafe Sürüş, tozlu ortam vb.Gibi scooter'ınızı gerekirse daha sık kontrol edin ve bakımını yapın.

### ☆ Bakım takviminde belirtilen km ve zamanlarda bakım yapılmayan motosikletler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

☆ Tavsiye Edilen Bakım Ücreti SYM Tarafından Deklare Edilerek Değiştirilebilir.

